
ROWENTA®


DA1511





www.rowenta.com

EN
FR
CS
HU
SK
HR
SL
RO
SR
BG
TR
ET
LV
LT
PL
RU
UK
BS


9
6
7
8
1
2
3
4
5
ON
OFF
220V
240V
Rowenta

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prečítajte si pozorne tieto pokyny a uschovajte ich na budúce použitie.
- Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je pripojený k zdroju elektrickej energie; ak sa neochladil asi 1 hodinu.
- Žehlička sa musí používať a odkladať na rovný, stabilný a tepelne odolný povrch.
- Keď umiestnite žehličku na odkladaciu dosku, uistite sa, že povrch, na ktorý ju položíte je stabilný.
- Prístroj vždy odpojte: pred plnením, alebo vylievaním nádržky na vodu, pred čistením a po každom použití.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali s prístrojom.
- Prístroj a jeho kábel držte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, keď je pod napätím alebo keď chladne.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú tieto osoby pod dohľadom alebo boli riadne poučené, čo sa týka použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu možné riziká spojené s jeho používaním.
- Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelej osoby.
- Prístroj sa nesmie používať, ak spadol na zem, preukazuje evidentné poškodenie, netesnosť alebo nefunguje správne. Prístroj nikdy nerozoberajte. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu, nechajte ho skontrolovať v schválenom servisnom stredisku.



- Povrchy, ktoré sú označené týmto symbolom a žehliace plochy sú veľmi horúce počas prevádzky prístroja. Nedotýkajte sa týchto povrchov, pokým sa žehlička neochladí.

- Táto cestovná žehlička nie je určená na bežné používanie.

DÔLEŽITÉ ODPORÚČANIA

- Napätie vo vašej elektrickej sieti musí zodpovedať napájaciemu napätiu žehličky (220-240V). Žehličku vždy pripájajte do uzemnenej zásuvky. Pripojenie na nesprávne napätie môže spôsobiť nezvratné poškodenie žehličky a zruší platnosť záruky.
- Ak používate predlžovací napájací kábel, uistite sa, že je správne dimenzovaný (16A) s uzemnením a že je celkom rozvinutý.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený v autorizovanom servisnom stredisku, aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Neodpájajte spotrebič ťahaním za napájací kábel.
- Žehličku nikdy neponárajte do vody ani do iných kvapalín. Nikdy ju nedržte pod kohútikom s tečúcou vodou.
- Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla so žehliacou plochou.
- Váš prístroj vytvára paru, ktorá môže spôsobiť popáleniny, a to najmä pri žehlení blízko pri okraji žehliacej dosky.
- Nikdy nesmerujte paru smerom na ľudí alebo zvieratá.
- Pre vašu bezpečnosť je tento prístroj v súlade s platnými normami a predpismi (smernice pre nízke napätie, elektromagnetickú kompatibilitu, ochranu životného prostredia).
- Tento prístroj je určený len na domáce použitie. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť a záruka sa nevzťahuje na akékoľvek komerčné použitie, nevhodné použitie alebo nedodržanie pokynov.

SK

PODIEĽAJME SA NA OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!



ⓘ Váš prístroj obsahuje početné materiály, ktoré možno zhodnocovať alebo recyklovať.

➲ Zverte ho zberni surovín alebo v krajnom prípade zmluvnému servisnému stredisku, aby bol patrične spracovan˘.

USCHOVAJTE SI TENTO NÁVOD NA OBSLUHU PRE BUDÚCE POUŽITIE.


POPIS

1. Prepínač napätia (120/240 V)
2. Regulátor teploty
3. Ovládač pary
4. Špička na detailné žehlenie
5. Žehliaca plocha s 200 parnými otvormi
6. Nádržka na vodu umiestnená v rukoväti
7. Otvor na nalievanie vody
8. Tlačidlo na nastavenie rázu pary (intenzity naparovania)
9. Tlačidlo na uvoľnenie rukoväte

PRED ŽEHLENÍMT

Zo žehliacej plochy odstráňte fóliu. Nastavte prepínač napätia.


- Pomocou ostrého predmetu na žehličke nastavte napätie zodpovedajúce miestnej sieti. Ak ste zvolili napätie 120 V, žehlička bude fungovať pri 110 až 127 V. Ak ste zvolili napätie 240 V, žehlička bude fungovať pri 220 až 240 V.




Poznámka!
V prípade potreby skontrolujte, či používate adaptér, ktorý vyhovuje bezpečnostným požiadavkám krajiny, v ktorej ho používate.

Rukoväť dajte do polohy žehlenie.

- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie rukoväte umiestnené na zadnej strane žehličky a rukoväť dvíhajte, až kým sa nezaistí v príslušnej polohe.
- Pri odkladaní žehličky postupujte tým istým spôsobom, aby ste rukoväť zložili.





ŽEHLENIE S PAROU

Plnenie nádržky na vodu.














Do tejto žehličky môžete nalievať vodu z vodovodného kohútika.

Nastavenie teploty.











Poznámka!
Žehlička bude vypúšťať paru iba vtedy, ak je ovládač nastavený v rozpätí farebnej zóny.

POUŽÍVANIE RÁZU PARY VO VERTIKÁLNEJ POLOHE

Odstraňovanie pokrčených miest vo vertikálnej polohe.








Žehličku držte niekoľko centimetrov od odevu, aby ste predišli popáleniu jemných látok.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Vodnú paru nikdy nesmerujte na ľudí ani na zvieratá!

Odstraňovanie veľmi pokrčených miest.





Žehlenie s parou	Ovládač pary nastavený na ON OFF	Teplota nastavená na •••	Bavlna Ľan	Ráz vodnej pary

SUCHÉ ŽEHLENIE





Suché žehlenie	Ovládač pary nastavený na ON OFF	Teplota nastavená na • •• •••	Hodváb, syntetické látky Vlna	Parný ráz Nastavenie teploty •••


Naša rada::
Pri žehlení v režime SUCHÉ ŽEHLENIE, začínajte žehliť pri nízkej teplote (•) a až potom prepnite na požadovanú vyššiu teplotu (•••). Ak regulátor teploty stiahnete, pred opätovným použitím žehličky počkajte približne minútu. Ak žehlíte látky vyrobené zo zmiešaných vláken: teplotu žehličky nastavte na správnu úroveň pre najjemnejšie vlákno.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE ŽEHLIČKY

Čistenie žehličky.






Poznámka!
Ubezpečte sa, či je žehlička pred odložením vychladnutá.
Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Kábel neobtáčajte okolo žehliacej plochy žehličky. Žehličku nikdy neskladujte tak, že bude položená na žehliacej ploche.

Uskladnenie žehličky.



Problémy a možné príčiny	Riešenia
Zo žehličky vychádza málo pary alebo žiadna para	
• Teplota je nastavená na veľmi nízku hodnotu.	Regulátor teploty nastavte na •••
• Regulátor pary je v polohe OFF (VYP.).	Regulátor pary prepnite do polohy ON (ZAP.).
• V nádržke nie je voda.	Naplňte nádržku na vodu.
Z otvorov umiestnených na žehliacej ploche vyteká voda.	
• Príliš dlho ste používali tlačidlo na vypúšťanie pary.	Pred každým stlačením počkajte niekoľko sekúnd.
• Paru ste použili skôr, ako bola žehlička dostatočne teplá.	Termostat nastavte v rámci farebnej zóny pary a počkajte, kým sa žehlička zohreje.
• Pred odložením žehličky ste nevyliali	Pred uskladnením žehličky vylejte vodu z nádržky a ovládač pary dajte do polohy OFF (VYP.).
• Problém pretrváva.	Žehličku zaneste do autorizovaného servisného strediska.